



User Guide of Life n Soul BE 501 Bluetooth Headset LnS-BE501

Security Precautions:

In order to have a proper and safety use of the headset, please read this user manual in detail and save it.


Be sure to aware the following guidelines when using your headset.

- To avoid long time exposure to high volume, leading to noise-induced hearing damage.
- Should use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Should adjust reasonable volume and time when listening to music.
- Be careful not to turn the volume too high, as you do not hear anything around you.
- Do not recommend using a headset while driving.
- Driving on the way or in a potential dangerous environment, please avoid using headset to listen to the music, make or receive calls, in order to avoid dispersion attention.
- Should avoid continuing to increase the headset volume, as your hearing need adaptation.
- Keep this product and its accessories out of the reach of children, in order to avoid inappropriate use by children which may pose a fatal danger.
- Should avoid immerse in water during grooming, which may cause damage to the sound quality or the headset.
- Stop using headset if feel significant discomfort, irritation or other adverse reactions.
- The headset should not be stored or use at temperatures below -15°C (5°F) or above 55°C (131°F) it may shorten battery life.

BE501 Bluetooth stereo headset in the box:

- BE501 Bluetooth headset 1pc
- USB charging cable 1pc
- Leather pouch 1pc
- User's guide 1pc

Overview of BE501 Bluetooth stereo headset:



Charger and battery: Please check the charging cable is original or not before charging the Bluetooth headset.

Warning: Must use original charge cable to charge for the Bluetooth headset, otherwise it may damage the Bluetooth headset.

Thus, voltage of charger must be 5V, electric current exceed 400mA .

Charging: This headset uses a non detachable built-in rechargeable battery.

1. Before charging, make sure the headset has switched off.
2. Plug USB cable into the charging port of headset; plug other side of USB cable into the USB charger or other charging device. Charging will start and the red light remains bright on the headset.

3. The headset takes approximately 5 hours for fully charged, blue light remains bright or red light switch off after charging completed.

Switch on: 1. Gently push the “On/Off Button” to switch the headset. Keep press the “MF Button” for around 2 seconds entered to pairing mode, red light and blue lights blinks alternately, Or; When the headset was switched on, keep press the “MF Button” for around 5 seconds, then, restart the headset, entered to pairing mode, red and blue lights blinks alternately.

Switch off: Gently push the “On/Off Button” to switch off the headset, it will issue the beep sound, blue light and red light switch off.

Pairing your headset with your mobile phone:

1. Keep distance of the headset and mobile phone (or other device need to be connected) within 1 meter when pairing.
2. Switch on the headset, make sure entered to pairing mode, red and blue lights blinks alternately.
3. Switch on Bluetooth search function of your mobile phone or other device need to be connected, the mobile phone will display has found the “LnS- BE501”;
4. Select “LnS- BE501”, your headset will be automatically connected to your mobile phone (Parts of mobile needs pairing password “0000”), the blue light blinks.

IMPORTANT: The pairing time is limited, generally takes 300 seconds. If blue light disappeared, the Bluetooth pairing mode has stopped. If pairing is unsuccessful, please retry step 1 to 4 again.

Connect the headset with two mobile phones:

1. Keep distance of the headset and mobile phone (or other device need to be connected) within 1 meter when pairing. The closer the better.
2. Switch on the headset and ensure that the headset enters into pairing mode, red and blue lights blinks alternately, turn on Bluetooth function of phone 1 and pair it with the Bluetooth headset
3. Turn off the Bluetooth of mobile phone 1 and switch off the headset.
4. Switch on the headset and ensure that it enters to pairing mode again. Then turn on phone 2 and pair it with the Bluetooth headset “LnS- BE501”;
5. Turn on the Bluetooth of mobile phone 1, connecting the paired headset “LnS- BE501”. The headset connects with two mobiles at the same time.

Disconnect the headset from the mobile phone:

Switch off the headset; Or

Switch off Bluetooth function of the mobile phone; Or

Move the headset away from the mobile phone for 20m (66ft) or further position.

Reconnect the paired headset with the mobile phone:

1. Keep distance between the headset and mobile phone (or other device needed to be connected) within 1 meter when pairing.
2. Switch on the headset, the headset will be entered to reconnection mode, red light blinks.
3. Switch on Bluetooth search function in the mobile phone or other device needed to be connected, your mobile phone will automatically connect with your headset. The blue light will blink after reconnection. (Some mobile phone's Bluetooth turns on the headset automatically to establish a connection with the mobile phone)

Answer incoming call:

1. When Bluetooth headset has connected to your mobile phone, the headset will issue a call tone or a ring tone when there is an incoming call.
2. Press the “MF Button” once to answer incoming calls or use the answer button of your mobile phone.

Drop call: Press the “MF Button” once or use your mobile phone button to drop the call.

Reject call:


1. During an incoming call, the headset will issue a call tone or a ringtone.
2. Keep pressing the “MF Button” for around 2 seconds, then release to reject the call, or directly use your mobile phone's hang up button.

Last call redialing: Press the “MF Button” two times.

Play/Pause Bluetooth music: When music is playing through the headset, press the “MF Button” once to stop the music; press the “MF Button” once to resume the music.

Select tracks and volume control:

During calling or playing music, hold down the “Vol(+) Button” to increase volume, and hold down the “Vol(-) Button” to decrease volume. Tap the “Vol(-) Button” once to select next track; Or tap the “Vol(+) Button” once to select previous track.



LINE_IN music playing and call:

1. Connect the headset with your mobile phone by 3.5mm audio cable.
2. Switch on your headset by holding down the MF Button for around 4 seconds until the blue light blinks. Then you can listen to music or make a call.

USB music playing:

1. Make sure your headset is switched off.
2. Connect the headset with your computer through the USB charging cable. The computer will automatically install a virtual sound card. You will hear sound from your computer. Make sure your computer control setting as the output channel is USB Audio Device.
3. Switch on your headset, blue light will blink. Switch on the Bluetooth function of your mobile phone, if your headset was paired with your mobile phone before, then it will re-connect with your mobile phone via Bluetooth automatically.
4. While you are hearing a sound from your computer, if there is an incoming call of your mobile phone, you may answer to the call via Bluetooth.*Under USB connection mode, microphone does not function.

Technical Specification:

- | | |
|--|--|
| -Drive Unit: 50mm x 2pcs and 13mm x 6pcs Neodymium Drivers | -Standby Time: Up To 1300hrs(50days) |
| -Bluetooth Version: V4.0 | -Battery: 650mAh Li-Polymer Rechargeable Battery |
| -RF Frequency Response: 2.4GHz-2.48GHz | -Support Profile: aptX®, A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
| -Operating Distance: Up To 20m(free space) | -Impedance: 32Ω and 16 Ω |
| -Bluetooth Music Playtime: Up To 25hrs | -Frequency Range: 10-22000Hz |
| -Wired Music Playtime: Up To 16hrs | -Operating Environment: -10 to 50°C |
| -Talk Time: Up To 28hrs | |

Attention: According to the Ministry of Transport of the People's Republic of China's regulations about Low Power Management:

Article XII of the law: Non-licensed, company/firm or user are not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic and functions of the low-power RF electric machinery which had been through type test certification.

Article XIV of the law: The use of the low-power RF electric machinery shall not influence aircraft security and interfere legal communications; if interference phenomena are found, immediately stop use. The said legal communications refer to the operation of Radio-communication according to the provisions of the Telecommunications Act. The low-power RF electric machinery must endure the interference of legal communication or industrial, scientific and medical radio wave radiated interference of electrical equipment. Technical specifications are subject to change without notice, we apologize for any inconvenience.



Life n Soul BE501 8 Amplificateurs de casque audio Bluetooth

Guide de l'utilisateur du casque audio Bluetooth Life n Soul BE 501

Mesures de sécurité:

Afin de correctement utiliser le casque audio, merci de lire ce manuel de l'utilisateur en détail et de le conserver.

Assurez-vous de bien connaître les directives suivantes en utilisant votre casque audio.


- Éviter le temps d'écoute en volume maximum qui entraîne des dommages auditifs causés par le bruit.
- Faire attention ou cessez temporairement d'utiliser le casque en positions dangereuses.
- Ajuster le son et le temps d'écoute à un niveau raisonnable.
- Attention à ne pas trop monter le volume, vous risquez de ne plus entendre ce qui vous entoure.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser un casque en conduisant.
- Éviter d'utiliser le casque lorsque vous conduisez sur la route ou dans un environnement potentiellement dangereux pour écouter de la musique, répondre au téléphone ou appeler pour éviter d'être distrait.
- Éviter de monter le volume du casque car votre ouïe demande un temps d'adaptation.
- Éloigner ce produit et ses accessoires de la portée des enfants pour éviter toute mauvaise manipulation qui pourrait entraîner un danger mortel.
- Éviter de plonger le casque dans l'eau lors de la toilette, cela peut causer des dommages à la qualité du son ou au casque.
- Cessez d'utiliser le casque en cas de gêne, irritation ou autres réactions indésirables.
- Le casque ne doit pas être rangé ou utilisé à des températures inférieures à 15°C (5°F) ou supérieures à 55°C (131°F) car cela peut

raccourcir la durée de vie de la batterie.

Casque Bluetooth stéréo BE501 dans la boîte:

- Casque Bluetooth BE501 1pc
- Câble de recharge USB 1pc
- Pochette en cuir 1 pc
- Guide de l'utilisateur 1pc

Aperçu du casque stéréo Bluetooth BE501:



Chargeur et batterie: Veuillez vous assurer que le câble de recharge est bien d'origine avant de recharger le casque audio Bluetooth.

Avertissement: Le câble doit être d'origine pour recharger le casque Bluetooth afin de ne pas l'abîmer. La tension du chargeur doit être de 5V et le courant électrique supérieur à 400mA.

Recharger: Ce casque utilise une batterie rechargeable intégrée non amovible.

1. Avant de recharger le casque, assurez-vous qu'il soit éteint.
2. Branchez le câble USB dans le port du casque prévu à cet effet; brancher l'autre extrémité du câble dans le chargeur USB ou autre dispositif de recharge. La recharge commence et le voyant rouge reste allumé sur le casque.
3. La recharge complète du casque prend environ 5 heures. La lumière bleue reste allumée ou bien la lumière rouge disparaît une fois la recharge terminée.

Allumer:

1. Appuyez doucement sur le bouton "On/Off" pour allumer le casque. Maintenir enfoncé le « Bouton MF » pendant environ 2 secondes pour entrer en mode jumelage; les voyants rouge et bleu clignotent de façon alternative, Ou; Lorsque le casque est allumé, maintenez enfoncé le « Bouton MF » pendant environ 5 secondes, puis, redémarrez le casque, le mode jumelage se lance et les voyants rouge et bleu clignotent l'un après l'autre.

Éteindre: Appuyez doucement sur le "Bouton ON/Off" pour éteindre le casque. Vous entendrez un « bip », puis les voyants bleu et rouge s'éteignent.

Jumeler votre casque avec votre téléphone mobile:

1. Éloignez le casque et le téléphone mobile (ou un autre périphérique) à 1 mètre l'un de l'autre lors du jumelage.
2. Allumez le casque. Assurez-vous qu'il soit en mode jumelage et que les voyants rouge et bleu clignotent de façon alternative.
3. Activez la fonction de recherche Bluetooth sur votre téléphone mobile ou tout autre périphérique utilisé pour vous connecter. Le téléphone mobile affiche alors qu'il a trouvé le « LnS-BE501 »;
4. Sélectionnez "LnS-BE501". Votre casque se connecte automatiquement à votre téléphone mobile (La plupart des téléphones requièrent un mot de passe : « 0000 »). Le voyant bleu se met à clignoter.

IMPORTANT: La durée de jumelage est limitée et prend généralement 300 secondes. Si le voyant bleu disparaît cela signifie que le jumelage Bluetooth s'est arrêté. Si le jumelage n'a pas fonctionné, réessayez à partir de l'étape 1 à 4.

Connectez le casque à deux téléphones mobiles:

1. Éloignez le casque et le téléphone mobile (ou un autre périphérique) à 1 mètre l'un de l'autre lors du jumelage. Plus ils sont proches, mieux c'est.
2. Allumez le casque et assurez-vous que le casque passe en mode jumelage. Les voyants rouge et bleu clignotent alternativement. Activez la fonction Bluetooth du téléphone 1 et jumelez-le avec le casque audio Bluetooth.
3. Désactivez le Bluetooth du téléphone mobile 1 et éteignez le casque.
4. Allumez le casque et assurez-vous qu'il passe de nouveau en mode jumelage. Puis, allumez le téléphone 2 et jumelez-le avec le casque audio Bluetooth « LnS-BE501 »;
5. Activez le Bluetooth du téléphone mobile 1 qui se connecte alors au casque jumelé "LnS-BE501". Le casque se connecte aux deux mobiles en même temps.

Déconnecter le casque du téléphone mobile:

Éteignez le casque; Ou

Désactivez la fonction Bluetooth du téléphone mobile; Ou

Éloignez le casque à 20m (66ft) ou plus du téléphone mobile.

Reconnecter le casque jumelé avec le téléphone mobile :

1. Gardez le casque et le téléphone mobile à 1 mètre l'un de l'autre (ou tout autre périphérique devant être connecté) lors du jumelage.
2. Allumez le casque. Il passera alors en mode reconnexion et le voyant rouge se met à clignoter.
3. Activez la fonction de recherche Bluetooth dans le téléphone mobile ou tout autre périphérique utilisé; votre mobile se connectera automatiquement à votre casque. Le voyant bleu clignotera après la nouvelle connexion. (Certaines fonctions Bluetooth de téléphones mobiles allument automatiquement le casque pour établir une connexion avec le téléphone).

Répondre au téléphone:

1. Lorsque le casque Bluetooth établit la connexion avec votre téléphone mobile, il émettra une tonalité d'appel ou une sonnerie en cas d'appel entrant.
2. Appuyez sur le "Bouton MF" une fois pour répondre au téléphone ou utilisez le bouton de votre mobile.

Interrompre un appel: Appuyez sur le "Bouton MF" une fois ou utilisez le bouton de votre mobile pour interrompre l'appel.

Rejeter un appel:


1. Le casque émettra une tonalité d'appel ou une sonnerie lors d'un appel entrant.
2. Maintenez enfoncé le "Bouton MF" pendant environ 2 secondes, puis relâchez pour rejeter l'appel, ou utilisez directement la touche « raccrocher » de votre mobile.

Rappel du dernier appel: Appuyez sur le "Bouton MF" deux fois.

Lire/Suspendre la musique Bluetooth: Lorsque de la musique est jouée dans le casque, appuyez sur le « Bouton MF » une fois pour stopper la musique: Appuyez sur le « Bouton MF » une fois pour reprendre la lecture.

Sélection des pistes et contrôle du volume: Lors d'un appel ou de la lecture de musique, maintenez appuyé le « Bouton Vol(+) » pour augmenter le volume, et maintenez le « Bouton Vol(-) » pour le baisser.

Touchez le « Bouton Vol(-) » une fois pour sélectionner la piste suivante; Ou touchez le « Bouton Vol(+) » une fois pour sélectionner la piste précédente.



Lecture de musique LINE_IN et appel:

1. Connectez le casque à votre mobile à l'aide du câble audio de 3,5mm.
2. Allumez votre casque en maintenant enfoncé le Bouton MF pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu clignote. Vous pouvez maintenant écouter de la musique ou téléphoner.

Lecture de musique USB:

1. Assurez-vous que votre casque est éteint.
2. Connectez le casque à votre ordinateur à l'aide du câble de recharge USB. L'ordinateur va automatiquement installer une carte son virtuelle. Des sons vont émettre de votre ordinateur. Assurez-vous que les réglages de contrôle de votre ordinateur soient réglés sur l'appareil audio USB comme canal de sortie.
3. Allumez votre casque. Le voyant bleu s'allume. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile. Si votre casque a déjà été jumelé auparavant avec votre téléphone, alors il se connectera de nouveau automatiquement à lui via Bluetooth.
4. Si vous recevez un appel alors que vous écoutez le son sur votre ordinateur, vous pouvez y répondre via la fonction Bluetooth.

*Le microphone ne fonctionne pas en mode de connexion USB.

Spécification technique:

- | | |
|--|--|
| -Unité de commande : 50mm x 2pcs et 13mm x 6pcs amplificateurs néodymes. | -Durée de veille: jusqu'à 1300 heures (50 jours) |
| -Version Bluetooth: V4.0 | -Batterie: Batterie en li-polymère rechargeable 650mAh |
| -Fréquence en réponse RF: 2.4GHz-2.48GHz | -Profil de compatibilité: aptX®, A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
| -Distance de fonctionnement: Jusqu'à 20m (espace libre) | -Impédance : 32Ω et 16 Ω |
| -Temps d'écoute musicale Bluetooth: Jusqu'à 25 heures | -Plage de fréquence: 10-22000Hz |
| -Temps d'écoute musicale avec fil: Jusqu'à 16 heures | -Environnement de fonctionnement: -10 à 50 |
| -Durée d'appel: jusqu'à 28 heures | |

Attention: Selon les lois du Ministère des Transports de la République populaire de Chine concernant la gestion de faible consommation d'énergie :

Article XII de la loi: Les entreprises/sociétés ou utilisateurs non titulaires d'une licence ne sont pas autorisés à changer de fréquence, à augmenter la puissance de transmission ou d'altérer les caractéristiques et fonctions originales des machineries électriques RF à faible consommation qui ont été soumises à des essais d'homologation type.

Article XIV de la loi: L'utilisation de la machinera électrique RF à faible consommation d'énergie ne doit pas interférer avec la sécurité aérienne et les communications juridiques; en cas d'interférences, cessez immédiatement d'utiliser le produit. Les communications juridiques mentionnées se réfèrent au fonctionnement des communications-radio selon les dispositions de la loi sur les télécommunications. La machinerie électrique RF à faible consommation d'énergie doit supporter l'interférence d'une communication juridique ou les interférences industrielles, scientifiques et les ondes radios à rayonnement médical des installations électriques.

Les spécifications techniques peuvent changer sans préavis, nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

www.lifensoul.com



Auriculares de 8 Controladores Basado en Bluetooth Life n Soul BE501

Guía del Usuario de los auriculares Bluetooth Life n Soul BE 501

Precauciones de Seguridad: Con el fin de hacer un uso adecuado y seguro de los auriculares, por favor lea este manual del usuario detalladamente y consérvelo.


Asegúrese de comprender las siguientes pautas cuando use los auriculares.

- Evitar la exposición por largo tiempo a altos niveles de volumen ya que puede producir afecciones auditivas inducidas por el ruido.
- Debe tenerse precaución o interrumpir temporalmente su uso en situaciones potencialmente peligrosas.
- Ajustar el volumen y el tiempo razonablemente al escuchar música.
- Trate de no subir el volumen demasiado ya que evita escuchar los sonidos del exterior.
- No se recomienda usar los auriculares mientras conduce un vehículo.
- Al conducir por carreteras o en un entorno potencialmente peligroso, por favor, evite el uso de los auriculares para escuchar la música, hacer o recibir llamadas con el fin de evitar la dispersión de la atención.
- Evitar aumentar el volumen de los auriculares constantemente ya que su sistema auditivo requiere de adaptación.
- Mantenga este producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños, a fin de evitar su uso indebido por los niños y pueda representar un peligro para la vida.
- Debe evitar sumergirse en agua durante el arreglo personal ya que puede causar daños en la calidad del sonido o en los auriculares.
- No utilice los auriculares si siente molestias graves, irritación u otras reacciones adversas.
- los auriculares no debe almacenarse o utilizarse en temperaturas inferiores a -15 °C(5°F) o superiores a 55°C(131°F) ya que esto reduce la duración de la batería.

Auricular estéreo Bluetooth BE501 en la caja:

- Auricular Bluetooth BE501 1pc
- Cable de carga USB 1pc
- Funda de cuero 1pc
- Guía del usuario 1pc

Información general del auricular estéreo Bluetooth BE501 :



Cargador y batería:

Por favor, compruebe si el cable de carga es original antes de cargar los auriculares Bluetooth.

Advertencia: Se debe usar el cable de carga original para cargar los auriculares Bluetooth, de lo contrario, puede dañar los auriculares Bluetooth. Por lo tanto, el voltaje del cargador debe ser 5V, corriente eléctrica excede 400 mA.

Carga: Este auricular utiliza una batería recargable no desmontable incorporada.

1. Antes de cargar, asegúrese de que los auriculares esté apagado.
2. Conecte el cable USB en el puerto de carga de los auriculares; conecte el otro lado del cable USB en el cargador USB o en otro dispositivo de carga. La carga comenzará y la luz roja se encenderá en los auriculares.
3. los auriculares toma aproximadamente 5 horas para completar la carga, la luz azul permanece encendida o la luz roja se apaga después de completar la carga.

Encender:

1. Presione suavemente el botón "On / Off" para encender los auriculares. Mantenga presionado el "botón MF" por unos 2 segundos para ingresar al modo de emparejamiento, la luz roja y la luz azul parpadearán de manera alterna, O; Al encender los auriculares, mantenga pulsado el "botón MF" durante unos 5 segundos, luego, reinicie los auriculares, ingrese al modo de emparejamiento, la luces roja y azul parpadearán de manera alterna.

Apagar: Presione suavemente el botón "On / Off" para apagar los auriculares , se emitirá un sonido de pitido, la luz azul y la luz roja se apagarán.

Emparejar su auricular con su teléfono móvil:

1. Mantenga la distancia de los auriculares y el teléfono móvil (u otro dispositivo que requiera conectar) a 1 metro en el momento de emparejar.
2. Encienda los auriculares, asegúrese de estar en el modo de emparejamiento, las luces roja y azul parpadearán de manera alterna.
3. Encienda la función de búsqueda de Bluetooth de su teléfono móvil u otro dispositivo que necesite conectar, el teléfono móvil mostrará que ha encontrado "LnS- BE501 ";
4. Seleccione "LnS- BE501 ", los auriculares se conectará automáticamente al teléfono móvil (Piezas del móvil que necesita emparejar - contraseña "0000"), la luz azul parpadeará.

IMPORTANTE: El tiempo de emparejamiento está limitado; por lo general tarda 300 segundos. Si la luz azul desaparece, el modo de emparejamiento Bluetooth se ha detenido. Si el emparejamiento no se realiza correctamente, por favor vuelva a intentar los pasos 1 a 4 nuevamente.

Conecte los auriculares a dos teléfonos móviles:

1. Mantenga la distancia de los auriculares y el teléfono móvil (u otro dispositivo que requiera conectar) a 1 metro de distancia en el

momento de emparejar. Cuanto más cerca, mejor.

2. Encienda los auriculares y asegúrese de que han entrado en modo de emparejamiento; las luces rojas y azules parpadearán de manera alterna, active la función de Bluetooth del teléfono 1 y emparéjelo con los auriculares Bluetooth
3. Apague el Bluetooth del teléfono móvil 1 y apague los auriculares.
4. Encienda los auriculares y asegúrese de que entre en modo de emparejamiento nuevamente. A continuación, encienda el teléfono 2 y emparéjelo con los auriculares Bluetooth "LnS- BE501 ";
5. Encienda el Bluetooth del teléfono móvil 1, conecte los auriculares emparejados "LnS- BE501". Los auriculares se conectan a dos móviles al mismo tiempo.

Desconecte los auriculares del teléfono móvil:

Apague los auriculares ; O Apague la función Bluetooth del teléfono móvil; O Aleje los auriculares del teléfono móvil por 20m (66 pies) o una distancia mayor.

Vuelva a conectar los auriculares emparejados con el teléfono móvil:

1. Mantenga la distancia entre los auriculares y el teléfono móvil (u otro dispositivo que requiera conectar) a 1 metro en el momento de emparejar.
2. Encienda los auriculares, los auriculares ingresarán al modo de reconexión, la luz roja parpadeará.
3. Encienda la función de búsqueda de Bluetooth en el teléfono móvil u otro dispositivo que requiera conectar, su teléfono móvil se conectará automáticamente con los auriculares. La luz azul parpadeará después de la reconexión. (Algunos Bluetooth del teléfono móvil encienden los auriculares automáticamente para establecer una conexión con el teléfono móvil)

Conteste la llamada entrante:

1. Cuando los auriculares Bluetooth se han conectado a su teléfono móvil, los auriculares emitirán un tono de llamada o un tono de timbre cuando exista una llamada entrante.
2. Pulse el "botón MF" una vez para responder a las llamadas entrantes o utilice el botón de respuesta de su teléfono móvil.

Llamada desconectada: Pulse el "botón MF" una vez o utilice el botón de su teléfono móvil para desconectar la llamada.

Rechazar llamada:

1. Durante una llamada entrante, los auriculares emitirán un tono de llamada o un tono de timbre.
2. Mantenga pulsado el "botón MF" por unos 2 segundos, luego suelte para rechazar la llamada, o directamente use el botón de colgar desde su teléfono móvil.

Re-marcar última llamada: Pulse el "botón MF" dos veces.


Reproducir / Pausar la música de Bluetooth:

Al reproducir la música en los auriculares, presione el "botón MF" una vez para detener la música, pulse el "botón MF" una vez para reanudar la música.

Seleccionar pistas y control de volumen:

Durante una llamada o la reproducción de la música, mantenga pulsada el botón "Vol (+)" para aumentar el volumen, y mantenga presionada el botón "Vol (-)" para disminuir el volumen.

Toque el Botón "Vol (-)" una vez para seleccionar la siguiente pista; o puede tocar el Botón "Vol (+)" una vez para seleccionar la pista anterior.



LINE_IN reproducción de música y llamada:

1. Conecte los auriculares al teléfono móvil mediante cable de audio de 3.5 mm.
2. Encienda los auriculares manteniendo pulsado el botón MF durante unos 4 segundos hasta que la luz azul parpadee. Solo entonces podrá escuchar música o hacer una llamada.

Reproducción de Música USB:

1. Asegúrese de que los auriculares están apagados.
2. Conecte los auriculares al PC a través del cable de carga USB. El PC instalará automáticamente una tarjeta de sonido virtual. Usted escuchará un sonido en su PC. Asegúrese de que los ajustes de control de PC así como el canal de salida sean USB Audio Device.
3. Encienda los auriculares, la luz azul parpadeará. Encienda la función Bluetooth de su teléfono móvil; si los auriculares fueron emparejados con su teléfono móvil anteriormente, éste se volverá a conectar con su teléfono móvil a través de Bluetooth automáticamente.
4. Mientras escucha un sonido de su PC, y si hay una llamada entrante en su teléfono móvil, usted puede contestar a la llamada a través de Bluetooth.

* En el modo de conexión USB, el micrófono no funcionará.

Especificaciones Técnicas:

Equipo accionamiento: Controladores de Neodimio 50mm x 2pcs y 13mm x 6pcs

Versión de Bluetooth: V4.0

Respuesta de Frecuencia RF: 2.4GHz-2.48GHz

Distancia Operativa: Hasta 20 metros (espacio libre)

Reproducción de Música por Bluetooth: hasta 25 horas

Reproducción de Música por Cable: hasta 16 horas

Tiempo de Conversación: hasta 28 horas

Tiempo en Espera: hasta 1300hrs (50 días)

Batería: Recargable 650mAh de Polímero-litio

Perfil del Soporte: aptX®, A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Impedancia: 32Ω y 16 Ω

Rango de Frecuencia: 10-22000Hz

Condiciones Ambientales Operativas: -10 a 50°C

Atención: De acuerdo con el Ministerio de Transporte y bajo las regulaciones de la República Popular de China sobre la Gestión de la Energía Baja:

Artículo XII de la ley: Las compañías / empresas o usuarios sin licencia no tienen permitido modificar la frecuencia, aumentar la potencia de transmisión o alterar las características y funciones originales de la maquinaria eléctrica de baja potencia RF las cuales han sido sometidas a la certificación de ensayo de tipo.

Artículo XIV de la ley: El uso de la maquinaria eléctrica de baja potencia RF no tendrá efectos en la seguridad aeronáutica ni producirá interferencias en las comunicaciones legales; en caso de fenómenos de interferencia, descontinúe su uso inmediatamente. Dichas comunicaciones legales son alusivas a la operación de Radio-comunicaciones conforme a las disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones. La maquinaria eléctrica de baja potencia RF debe soportar la interferencia de las comunicaciones legales o las interferencias de radiación de ondas de radio en niveles industrial, científico y médico en aparatos eléctricos.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso; lamentamos cualquier inconveniente.